

BORDADORA DE 4 CABEZAS ETM1504 C4

Triplifica tu producción con nuestra bordadora **ETM1504**, en la herramienta perfecta para aumentar su producción de bordado.

Su capacidad de 15 hilos por cabeza, panel touch de 10", velocidad de 1100 RPM y su capacidad de guardar hasta 100,000,000 de puntadas hará de ella tu mejor aliado en el proceso de emprendimiento o en la expansión de su negocio.



Incrementa tu producción

Ideal para aumentar tu producción y hacer que tu negocio crezca a la par. La bordadora ETM1504 es tu mejor aliado en el proceso de emprendimiento y desarrollo.



Entorno Intuitivo y Sencillo

El panel de operación ofrece un entorno fácil e intuitivo, donde el operador podrá adaptarse de manera sencilla a su uso.



Capacidad para 15 hilos

La bordadora ETM1504 cuenta con espacio para colocar hasta 15 hilos de diferente color. Cuenta con sensores de ruptura de hilo y guías de hilos independientes.

CALIDAD Y PRECISIÓN EN CADA PUNTADA

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES


MÁQUINA BORDADORA DE 4 CABEZAS

Modelo	ETM1504 C4
Área de trabajo	40cm x 45cm
Velocidad	1100 RPM
Colores por cabeza	15 colores
Alimentación eléctrica	220V
Panel	Touch de 10"
Dimensiones con mesa	1.23m A x 1.19m B x 1.35m C x 1.61m D



ESPECIFICACIONES


BASTIDORES



**Bastidor circular
de 15 cm (x8)**



**Bastidor circular
de 9 cm (x8)**



**Bastidor circular
de 20 cm (x8)**



**Bastidor circular
de 12 cm (x8)**



**Bastidor cuadrado
de 30 cm (x8)**



**Bastidor rectangular
universal
180 cm x 40 cm**

Ahora podrás realizar trabajos de mayor tamaño, ya que la bordadora ETM1504 incluye un bastidor de 180cm x 40cm.

ACCESORIOS DE GORRA

Nuestras bordadoras cuentan con dispositivos de gorra 120°, ahora bordar gorra es mucho más sencillo. Cada bordadora cuenta con los accesorios necesarios para que puedas comenzar.

DISPOSITIVO DE GORRA

Se coloca en el soporte de bastidores de la máquina de bordado. Cuenta con sistema 120° permitiendo un área de bordado amplia.

EMBASTADOR

Proporciona la estabilidad necesaria para poder preparar la gorra.

AROS DE GORRA

Los aros de gorra se colocan en el embastador y dan el soporte necesario para que la gorra no se mueva durante el proceso de bordado.



DISPOSITIVO DE GORRA



EMBASTADOR



ARO DE GORRA

IMÁGENES ILUSTRATIVAS
CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES